

Verkaufs-/Tassen-/Getränkepreise anpassen.

Hinweis:

- Die zuletzt hinterlegten Preise gehen im Zuge der Anpassung verloren. Falls nötig, diese bitte vorab notieren.
- Das Menü wird bei Touchscreen bedient - Runter-/hochscrollen ist ebenso möglich.
- Die Preise müssen manuell je Getränk und Größe einzeln angepasst werden.

Durchführung:

- Die Menüführung über die Striche (rote Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt "**Service-Menü**" anwählen. Den Pincode: **0 3 5 1** eintippen und per "OK", oder Entertaste bestätigen.



- Im Menü angekommen, das jeweilige Getränk auswählen und die Getränkeeinstellung per Zahnrad (unten rechts auf dem Getränkebild) öffnen.



- In den Getränkeeinstellungen nun nach unten scrollen. (Touchscreen, wie beim Smartphone) bis die auf dem Bild zu sehenden Einstellungsmöglichkeiten angezeigt werden. Die Preise lassen sich hier beliebig ändern.



- Speichern

