

## C-Serie / Fehlermeldung: „Bohnen nachfüllen“

### Ziel / Zweck

der Fehlermeldung: Service erforderlich - Bohnen nachfüllen.

### Arbeitsmaterial & Hinweise

#### Hinweis

Das Gerät zeigt die Fehlermeldung "Bohnen auffüllen" an, allerdings hat das Gerät keinen Sensor über die Füllmenge des Behälters. Sprich die Meldung bezieht sich nicht auf den Füllstand. Die Problematik ist auf den Behälter selbst zurückzuführen - meist liegt dieser nicht vernünftig auf, oder ist sogar defekt.

Die Fehlermeldung bezieht sich ausschließlich auf den Bohnenbehälter.

#### Artikelnummern Kaffeebehälter

<b>Gerät</b>	C-327	C425 Pro	C-526 Twin
<b>ArtikelNr. Behälter</b>	4001/106	4016/011	4003/112

### Durchführung

#### Hilfestellung

#### **Siehe Bilder zu den einzelnen Themen weiter unten**

1. Den Bohnenbehälter mithilfe der Bilderanleitung vom Gerät entfernen.
2. Der Zwischenraum muss zwingend frei von Bohnen, Bohnenresten und auch Pulver sein.
3. Das Mahlwerk, wenn möglich aussaugen - sprich alle Bohnen entfernen.
4. Den orangen Auslass auf Beschädigung an der Unterseite kontrollieren.
5. Den schwarzen Kontakt überprüfen (siehe Bild) , hierzu einfach mit einem Finger draufdrücken - ein leises Klickgeräusch muss zu hören sein und der Kontakt muss sich bewegen.
6. Im Nachhinein das Gerät ganz normal in Betrieb nehmen und schauen, ob die Fehlermeldung weiterhin besteht.

## C-Serie / Fehlermeldung: „Bohnen nachfüllen“

### Durchführung



Im Menü Bohnen Auslass (orange) geöffnet.

Behälter lässt sich entnehmen.



Bohnen Auslaß (orange) geschlossen.

Behälter lässt sich nicht vom Gerät nehmen.

