

Snackautomaten - Ausverkauft Meldung

Ziel / Zweck

Anleitungen zu folgenden Themen:

- Fehlermeldungen löschen, (bspw. ein Schacht wird fälschlicherweise als ausverkauft angezeigt)

Fehler löschen

1. Programmtaste auf der Innenseite der Tür drücken. >>**Allgemeine Einstellung**<<
2. Zwei Mal Taste 2 drücken. >>**Master Gerät**<<
3. Taste 4 drücken. >>**Fehlermeldungen**<<
4. Taste 4 drücken. >>**Fehler werden angezeigt**<<
5. Taste 4 erneut drücken, um alle Fehler zu löschen.
6. Wenn man fertig ist, Taste 1 wiederholt drücken, bis man komplett aus dem Servicemenü ausgestiegen ist.