

# Snackautomaten - Geldwechsler befüllen

## Ziel / Zweck

Anleitungen zu folgenden Themen:

- Geldwechsler befüllen

## Geldwechsler befüllen

1. Programmtaste auf der Innenseite der Tür drücken. >>**Allgemeine Einstellung**<<
2. Taste 2 drücken. >>**Tuben füllen/auszahlen**<<
3. Taste 4 drücken, Tubenstände werden angezeigt, Geld einwerfen.
4. Wenn man fertig ist, Taste 1 wiederholt drücken, bis man komplett aus dem Servicemenü ausgestiegen ist.

