

Snackautomaten - Preise einstellen

Ziel / Zweck

Anleitungen zu folgenden Themen:

- Preise ändern

Preise einstellen

1. Programmtaste auf der Innenseite der Tür drücken. >>**Allgemeine Einstellung**<<
2. Zwei Mal Taste 2 drücken. >>**Master Gerät**<<
3. Taste 4 drücken. >>**Fehlermeldungen**<<
4. Drei Mal Taste 2 drücken. >>**Verkaufspreise bei Bargeldzahlung**<<
5. Taste 4 drücken. >>**Produkt Nr****<<
6. Taste 2 und 3 nutzen, um gewünschtes Produkt auszuwählen. Mit Taste 4 bestätigen und mit den Tasten 2 und 3 den Preis erhöhen bzw. senken.
7. Bei eingestelltem Preis, mit Taste 4 bestätigen (Mit Taste 1 kann man zurückkehren und weitere Produktpreise ändern).
8. Wenn alles zur Zufriedenheit eingestellt ist, Taste 1 wiederholt drücken, bis man komplett aus dem Servicemenü ausgestiegen ist.

