


Bilder und Namen der Getränke anpassen

1. Die Menüführung über die Striche (rote Markierung) am oberen Bildschirmrand öffnen und im Anschluss den Unterpunkt **“Service-Menü”** anwählen.
 Den Pincode: **0 3 5 1** eintippen und per **“OK”**, oder Entertaste bestätigen.



2. Im Menü angekommen, das jeweilige Getränk anwählen und die Getränkeeinstellung per Zahnrad (unten rechts auf dem Getränkebild) öffnen



- Der Name des Getränkes lässt sich über das Feld innerhalb der roten Markierung 1 ändern. Innerhalb der roten Markierung 2 sind die Anforderungen zum Ändern der Bilder.

