

# Zählerstände ablesen – Essential

## Durchführung

1. Gerätetür öffnen und den Service-Key in der Gehäuseinnenseite entnehmen und mit ihm den Türkontaktschalter betätigen.



2. Warten Sie kurz, bis Ihr Gerät betriebsbereit ist.
3. Drücken Sie auf der Innenseite der Tür kräftig die Programmtaste bis der Bestätigungstonertönt (ca. 2s). Ihr Gerät zeigt Ihnen jetzt das Servicemenü an.

4. Im Display erscheint das Servicemenü. Mit **Taste 2** „Zähler alle“ auswählen



5. Als erstes wird Ihnen „**Zähler gesamt**“ angezeigt. In etwa alle 3s werden nun die Zählerstände im Menü nacheinander angezeigt. Bei weiteren Fragen zu den einzelnen Zählerständen, nutzen Sie bitte die jeweilige Betriebsanleitung Ihres Gerätes.
6. Den Zählerstand der **Taste 1** wird unter „Wahl 1“ ausgewiesen. Die Anzeige der einzelnen Zählerstände läuft im 3 Sekundentakt weiter und kann nicht gestoppt werden.
7. Um das Menü wieder zu verlassen, bestätigen Sie erneut die Programmtaste in der Türinnenseite, entfernen den Service-Key und schließen die Gerätetür.

