

Zählerstände ablesen – Eleganza

Durchführung

1. Gerätetür öffnen und den Service-Key in der Gehäuseinnenseite entnehmen und mit ihm den Türkontaktschalter betätigen.



2. Warten Sie kurz, bis Ihr Gerät betriebsbereit ist.
3. Drücken Sie auf der Innenseite der Tür kräftig die Programmtaste bis der Bestätigungstonertönt (ca. 2s). Ihr Gerät zeigt Ihnen jetzt das Servicemenü an.
4. Mit **Taste 4** zum Punkt „Menü“ navigieren.



5.
 - Mit Taste 4 zum Punkt „Daten auslesen“ navigieren und mit Taste 5 auswählen. Gesamtanzahl ablesen unter: „Teilweise bezahlte Tassen“
 - Mit Taste 4 zum Punkt „ Summe für bezahlte Auswahlen“ navigieren und mit Taste auswählen
 - Nun mit Taste 4 das gewünschte Getränk (je nach Hinterlegung) z.B. Anwahl 1 = Kaffee Creme auswählen
6. Um zu der Getränkeauswahl zurück zu gelangen, halten Sie die Programmtaste für 2 Sekunden lang gedrückt, Service-Key entfernen und Tür schließen.

