

Störmeldung: A228 Aqua - Gerät heiß gelaufen/ brummt laut

Durchführung

1. Die Tropfschale soll nicht über die Kante der Arbeitsplatte, oder Unterschrank ragen, falls dies nicht anders möglich ist, das Gerät nicht verschieben.
2. Der Wasserspender muss zwingend für mehrere Stunden außer Betrieb genommen werden. In der Regel reichen 3-5 Stunden. Hierzu den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

