

# Top BR50

## Bedienungsanleitung



gekühlt still



leicht sprudelnd



sprudelnd



ungekühlt still

**1**

Glas oder Flasche unter den Auslasshahn stellen.

**2**

**Individuelle Wassermenge:**

Taste für gewünschte Wassersorte so lange gedrückt halten, bis die Wassermenge erreicht ist.

**3a**

**Voreingestellte Portionierung:**

Glas- oder Flaschensymbol aktivieren.

**3b**

Taste für gewünschte Wassersorte einmal drücken. Wasser stoppt automatisch nach Befüllung. Um Ausgabe vorher zu stoppen, beliebige Taste drücken.



**Wussten Sie schon?** Dieser Wasserspender reinigt sich selbst. Während dieser Zeit können Sie kein Wasser zapfen. Achten Sie auf ausgeblendete Wassersymbole.

Durch die Verwendung eines BRITA-Wasserspenders reduzieren Sie Ihren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck. Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren.

